

12 עצות

כיצד ניתן לנהל מספר שיחות יחדיו?

הצבעים השונים של לחצני הקווים מציינים את מצבי השיחות ויכולים לסייע לך להתמצא כשאתה מטפל במספר שיחות יחדיו, כולל קו משותף:

- שיחה מצלצלת - כתום מהבהב
- שיחה מחוברת - ירוק יציב
- שיחה מוחזקת - ירוק מהבהב
- קו משותף בשימוש מרחוק - אדום יציב
- קו משותף בהחזקה מרחוק - אדום מהבהב


• כתובת הפורטל האישי - <http://myiptel>

• אפשרות ניידות/Mobility ולא להפריע
באם האפשרות אינה קיימת ניתן לבקש.


הידעת???

- חיוג לטלפונים ניידים 63xxx63
- 6464 - חיוג על ידי אמירת שם
- לקט שיחות (בעבר 87) מופיע כלחצן

ניגודיות המסך

1. לחץ על **יישומים** 
2. בחר **הגדרות** < **בהירות**.
3. לחץ על אשכול הניווט משמאל או מימין כדי לשנות את הניגודיות, ולחץ על **שמור**.

גודל גופן

1. לחץ על **יישומים** 
2. בחר **הגדרות** < **גודל גופן**.
3. בחר **זעיר**, **קטן**, **רגיל**, **גדול**, או **ענק**.
4. לחץ על **שמור**.

11 קישוריות לסלולר

באמצעות Bluetooth למכשירים (נתמכים בלבד)

באפשרותך ללחוץ על לחצן הקו השני כדי לפתוח את תפריט Bluetooth כדי לשייך ולחבר את הטלפון החכם שלך. לאחר חיבור הטלפון החכם, השם שלו מופיע בתווית הקו השני, ותוכל להשתמש בקו זה כדי לנהל את השיחות מהטלפון החכם. תוכל גם להפעיל או להשבית תכונה זו באמצעות רישום השמע הדו-כיווני של הדיבורית בתפריט Bluetooth. למידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת.

1. לחץ על **יישומים** 
2. בחר **Bluetooth**.
3. הפעל או השבת את **שמע דיבורית דו-כיווני**.

3. בחר קו להצגה. הטלפון מציג את 150 השיחות האחרונות שלא נענו, בוצעו והתקבלו.
4. כדי להציג את פרטי השיחה, גלול אל השיחה, לחץ על לחצן הבחירה עוד ולאחר מכן לחץ על **פרטים**.

הצגת שיחות שלא נענו בלבד

1. הצג את יומן השיחות.
2. לחץ על **שיחות שלא נענו**. לחלופין, לחץ על לחצן ההפעלה הממופה לסמל 'יומן שיחות'.


חייג ליומן שיחות

1. הצג את יומן השיחות, או נווט אל השיחות שלא נענו או השיחות שבוצעו.
2. גלול לרשימה והרם את השפופרת, או לחץ על **בחר**.
3. כדי לערוך מספר לפני החיוג, לחץ על מקשי הבחירה הבאים: **עוד** < **ערוך חיוג**.

10 הגדרות


עוצמת קול

סרגל עוצמת השמע נמצא משמאל ללוח המקשים.



- כדי לכוון את עוצמת השמע של השפופרת, האוזניות או הרמקול, לחץ על הסרגל **עוצמת שמע** כאשר הטלפון בשימוש.
- כדי לכוון את עוצמת הצלצול, לחץ על הסרגל **עוצמת שמע** בצד שמאל (-) או בצד ימין (+).
- כדי להשתיק את הטלפון כשהוא מצלצל, לחץ על **עוצמת שמע** בצד שמאל פעם אחת. לחיצה מספר פעמים על עוצמת שמע מנמיכה את עוצמת הצלצול.

צלצול

1. לחץ על **יישומים** 
2. בחר **הגדרות** < **צלצול**.
3. בחר קו.
4. גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
5. לחץ על **הגדר** ועל **החל** כדי לשמור בחירה.